

Před manipulací s fólií nejprve očistěte/odmastěte Váš přístroj a pracovní plochu, kde budete aplikovat. Důkladně si umyjte ruce a konečky prstů.

Před aplikací nastříkejte na konečky prstů přiložený sprej, abyste se nepřilepili k fólii. Odlepte z předvyseknuté fólie zadní mléčný kryt.



1

Držte fólii ScreenShield v ruce přilnavou stranou nahoru. Dbejte, aby se fólie neznečistila.



2

Důkladně postříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm přední stranu fólie sprejem. Vždy postříkejte fólii ScreenShield, nikoliv Váš přístroj.



3

Přiložte fólii na displej (případně na tělo) Vašeho přístroje přilnavou stranou. Dle potřeby zarovnejte.



4

Pomocí přiložené stěrky vytlačte aplikační tekutinu a vzduchové bublinky od středu směrem ke krajům.



5

Otřete zbytky vlhkosti přiloženou látkou, která nepouští vlákna a prach. Mikrobublinky a případné nedokonalosti zmizí samy v průběhu týdne.



6

Doporučujeme nezatěžovat nově aplikovanou fólii ScreenShield po dobu 12 až 24 hod, aby se fólie dokonale usadila a vyschly všechny zbytky aplikačního roztoku.